

Zeichenhilfe Maßstabsüberwachung für Ansichtsfenster

Frage:

In der unteren Zeichenhilfe gibt es das Symbol „Maßstab Afenster ungleich Beschriftungsmaßstab.“ Es erscheint nicht immer. Was bewirkt die Zeichenhilfe und wann erscheint es?

Antwort:

Modellbereich, Papierbereich (Layout) sowie Ansichtsfenster im Papierbereich haben etwas unterschiedliche Zeichenhilfen in der unteren Statusleiste zur Verfügung, wenn es um Maßstabseinstellungen geht.

Die Zeichenhilfe „Maßstab Afenster ungleich Beschriftungsmaßstab.“ erscheint nur im Ansichtsfenster eines Papierbereiches.

Sobald der eingestellte Maßstab des Afensters nicht einem Maßstab aus der Maßstabsleiste entspricht, ist dieser aktiviert (blau).



Er überwacht sozusagen ein Verstellen des Maßstabes.

Verwenden Sie die Zeichenhilfe „Maßstab Afenster ungleich Beschriftungsmaßstab.“, wenn ..

.. Sie Darstellungskonfiguration und Beschriftungsmaßstab synchronisieren möchten. D.h., wenn Sie das Ansichtsfenster auf den Maßstab der Darstellungskonfiguration einstellen möchten, verwenden Sie die Zeichenhilfe durch klicken darauf.

- Nach dem Synchronisieren ist der Button deaktiviert.
- Sie können trotzdem noch einen anderen Maßstab aus der Maßstabsliste auswählen, als den mit der Darstellungskonfiguration verknüpften.
- (Vergessen Sie nicht, das Ansichtsfenster zu sperren..)

FAQs:

Kann ich eine Darstellungskonfiguration auch mit einem anderen Maßstab als dem Vorgegebenen verknüpfen?

Ja. Siehe „Darstellungskonfiguration und Maßstab verknüpfen“..